

Épilateur thermique PREVENTA

Notice d'utilisation # 15675

1. Composition: 1 lance d'épilation + 2 diffuseurs réglable. Tuyau en caoutchouc d'une longueur de 3m – diamètre intérieur 6,3mm avec raccords aux deux côtés (Attention ! Relage à pas gauche) – 1 manche à gléchette

2. Remarques importantes: Lire attentivement la présente notice afin de vous familiariser avec l'appareil, son procédé et sa manipulation. Conserver la notice pour tout report ultérieur. Mettre à la poubelle le gaz restant à température ambiante avant de l'utiliser.

3. Utilisation: Épilateur thermique KIRILL est exclusivement à éliminer les pilosités des mammelles d'une vache. L'épilateur thermique ne doit être utilisé qu'à cette fin. L'épilateur thermique KIRILL fonctionne avec ce que l'on appelle une flamme froide (fourchette de température entre 250°C et 650°C).

4. Montage: Avant d'assembler les éléments individuels, assurez-vous du bon état des joints d'étanchéité dans les raccords. Assemblez le tuyau haute pression (7), le diffuseur (6) et le manche (les raccords pour gaz inflammables provenant des pas gléchette). Vérifier que tous les raccords entre les différents éléments sont bien serrés. Raccorder le diffuseur (6) à la bousille de gaz.

ATTENTION ! Une clé plate adaptée doit être utilisée pour le montage. Les clés à molette endommagent les écrous à six pans – risque d'accident.

5. Utilisation – Réglage de la flamme

a) Vérifier que le diffuseur (6) est bien réglé sur 0,5 – 0,3. Ouvrir le robinet de gaz de la bousille de gaz.

b) Ouvrir le robinet d'arrêt de gaz (1) à la poignée en le tournant vers la droite.

c) Allumer la flamme à la lance (5) à l'aide d'un briquet.

d) Ouvrir entièrement le robinet d'arrêt de gaz (1) à la poignée, activer la gléchette (2) et régler le diffuseur (6) sur la bousille de gaz de manière à obtenir une flamme d'une hauteur maximale de 30-25 cm (niveau 0,5-1,5 bar).

e) Régler maintenant la hauteur de la veilleuse. Pour cela, la gléchette du manche (3) ne doit pas être actionnée ! Le réglage de la taille de la veilleuse s'effectue à l'aide de la norme de régulation (2). À la fin de la course, la norme de régulation (2) est toujours en mode ouvert. Régler la norme de régulation (2) à l'aide d'un tournevis pour obtenir une veilleuse de 2-3 cm. Un mouvement rapide de la lance (5) ne doit pas permettre d'allumer la veilleuse.

f) En actionnant la gléchette (3), l'appareil de gaz est fermé pour l'extinction de la pilosité.

g) En cas de courts interruptions de l'utilisation, le robinet d'arrêt de gaz (1) à la poignée est fermé par une rotation vers la droite, la veilleuse et la flamme de travail s'éteignent et, même en cas d'actionnement de la gléchette (3), le flux de gaz vers la lance (5) est coupé.

6. Épilation: Avant la procédure d'épilation, vérifier que les mammelles ne sont pas humides ou sales. La vache doit être immobilisée (par ex. dans un corral) pendant l'épilation. Pour l'épilation, placez vous derrière la vache et posez la lance (5) entre les parties antérieures de l'animal. La distance entre la lance et la mamelle doit être d'environ 10-20 cm. Presser maintenant la gléchette (3) afin que la flamme atteigne la fourrure pilosité. Pendant la procédure d'épilation, la flamme doit effectuer un mouvement en forme de huit autour de la mamelle. Durée de ce mouvement : environ 4 secondes. Très important – la flamme doit toujours être en mouvement.

7. Arrêt de l'appareil: Une fois l'épilation terminée ou en cas de panne prolongée, fermer le robinet de la bousille de gaz (la flamme s'éteint automatiquement). De cette manière, le réglage de la flamme de travail n'est pas modifié et le tuyau est mis hors pression. Fermer ensuite le robinet d'arrêt de gaz (1) à la poignée en le tournant vers la droite. Ne modifier pas le réglage de la norme de régulation (2) et la hauteur de la flamme d'allumage.

8. Traitement ultérieur de la mamelle: Après le travail d'épilation, il est recommandé de traiter la mamelle avec un produit de soin hydratant car l'épilation a un effet déshydratant sur les tissus de la mamelle.

9. Garantie: Durant d'un an à compter de la date d'achat contre tout vice de fabrication et défaut matériel. Cette garantie exclut les pièces de rechange ou les réparations résultant de l'usage normal et de décolorations provenant d'une utilisation inadéquate (voir notice d'utilisation). Cette garantie est la même que pour toute décoloration provenant de l'utilisation de pièces de rechange non originales. Ne démontez jamais l'appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même. Les réparations doivent être effectuées exclusivement par le fabricant ou par des ateliers de réparation autorisés.

10. Consignes de sécurité

Ne fumez jamais pendant l'utilisation de l'appareil. N'utilisez jamais l'appareil à proximité de matériaux combustibles.

Utilisez l'appareil uniquement dans un espace suffisamment ventilé. Avant chaque utilisation, vérifiez le bon état et l'étanchéité du tuyau, des joints et des raccords. Utilisez pour cela un détecteur de fuite. N'utilisez jamais l'appareil si les joints ou le tuyau sont endommagés ou sales. N'utilisez pas l'appareil s'il présente une fuite ou une détérioration, ou s'il fonctionne mal. En cas de fuite (odeur de gaz), fermer le robinet de la bousille de gaz sur la bousille et retirer immédiatement l'appareil à l'extérieur (pendant deux heures, sans source d'inflammation). Ne fumez jamais l'appareil lorsqu'il est allumé. Ne posez jamais l'appareil sur le sol et ne le laissez jamais sans surveillance lorsqu'il est allumé. Conservez l'appareil dans un endroit propre, sec et sec. Vérifier et, si nécessaire, ventiler les armoires de sortie de gaz (6) sur la lance (5). Assurez-vous qu'il ne doit pas dépasser à cet endroit.

Gaz autorisé : Cet appareil doit être exclusivement utilisé avec un mélange butyrique et propane.

La pression d'utilisation varie entre 0,3 et 2 bar (réglable au diffuseur).

La consommation de gaz varie entre 8 et 0,66kg/h à 2 bar

Attention :

Certains parties de la lance peuvent être très chaudes.

Tenir loin des enfants.

Éviter la fumée de bois.

Longueur maximale de tuyau autorisée = 3 m.

La société Albert KIRILL GmbH se dégage de toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme à la présente notice d'utilisation.

